80g铜版纸装订

73.00 mm

134.00 mm

MECHANICAL KEYBOARD
84KEY

QUICK START

QUALIFIED
Inspectors
QC
PASS

Warranty Description

Product number:
Purchase date:
Username:
Contact number:
Address:
Sales unit:

This product offers secure, free after-sales service with a 12-month warranty from the date of purchase.

Product Parameters

Version mode: Bluetooth5.1/4G/USB	Backlight color: Full color RGB/Monochrome
Keyboard switch: OP compatible with most switches	Product size: 32.2×12.2×4.3CM
System compatibility: Windows/Mac/iOS/Android	Package contents: Keyboard/Data cable/instruction manual/Receiver

Wired Mode and Charging

USB TYPE-C cable

Charging instructions:
1. Low battery indication: When the battery is low, the PWR light will flash red quickly until the keyboard is turned off.
2. Charging protection: When plugging in the TYPE-C cable for charge, the PWR light will light up in red. The PWR light will turn off automatically when the battery is fully charged.
3. Charging and the backlight share the same PWM channel.

Bluetooth/2.4G Connection/Wired Connection

Bluetooth connection | 2.4G wireless | Wired connection

EN 1

1.Bluetooth device connection switching: Turn the bottom switch to the B position, short press FN+Q/W/E switch device 1,2,3, the corresponding backlight flashes 3 times when switching Bluetooth device, the PWR light flashes once, the corresponding Bluetooth device corresponds to the current device, you can press FN+T to display it. (The current corresponding key combination flashes 3 times).
●Pairing Bluetooth device 1: Long press FN+Q for 5 seconds, the Q key backlight flashes quickly. The light is synchronized with the backlight when the code is successfully paired.
●Pairing Bluetooth device 2: Long press FN+W for 5 seconds, the W key backlight flashes quickly. The light is synchronized with the backlight when the code is successfully paired.
●Pairing Bluetooth device 3: Long press FN+E for 5 seconds, the E key backlight flashes quickly. The light is synchronized with the backlight when the code is successfully paired.
2.Match code 2.4G wireless: Turn the bottom switch to G position, long press the FN+R button for 3 seconds, the corresponding backlight flashes rapidly, insert the receiver into the PC, the pairing is successful, the light and the backlight are synchronized.
●Short press FN+R to switch the receiver channel (1-24), the wireless channel indicator of the previous connection will flash when switching to Bluetooth or 2.4G next time, and it will stop flashing when connected to the device. If you don't want to wait for the connection, you can immediately exit the flashing state by pressing FN+T to display it (the current corresponding key combination flashes 3 times).
3.Wired connection: Turn the bottom switch to the U position, insert the TYPE-C interface of the data cable into the keyboard interface, and insert the USB interface into the computer interface.

Keyboard Combination Shortcuts

1.Backlight recording method

Step 1: Press one of the groups FN+Z/X/C/V keys to select the corresponding backlight you to record

Step 2: Press FN+FN8 for about 3 seconds, the backlight flashes quickly, release the key, the backlight stops flashing, the recording is successful

Step 3: Press FN+FN8 for about 3 seconds, the backlight flashes quickly, release the key, the backlight stops flashing, the recording is successful

Note:①The light is assigned on FN+1 ② Press FN+1 ③ If the light is assigned on FN+2③ Press FN+2② If the lights assigned on FN+3④ Press FN+3④.

FN 2

1. Windows System Multimedia Shortcut Keys
Note: Only computers that support shortcut key brightness adjustment in the WINDOWS system can adjust the screen brightness.

FN	~	FN	Previous
FN	1	FN	Pause/Play
FN	2	FN	Next song
FN	3	FN	Mute
FN	4	FN	Volume down
FN	5	FN	Volume up

2.WAC System Multimedia Shortcut Keys
Press the F1-F12 corresponding to F1-F12 keys in WAC system.

FN	~	FN	F0
FN	1	FN	F1
FN	2	FN	F2
FN	3	FN	F3
FN	4	FN	F4
FN	5	FN	F5
FN	6	FN	F6
FN	7	FN	F7
FN	8	FN	F8
FN	9	FN	F9
FN	0	FN	F10
FN	-	FN	F11
FN	=	FN	F12

FN 3

Directly press the F1-F12 keys corresponding to the F1-F12 multimedia keys of the MAC system.

FN	1	Screen brightness decrease	F1	Previous
FN	2	Screen brightness increase	F2	Pause/Play
FN	3	Multitasking windows	F3	Next song
FN	4	Program list	F4	Mute
FN	5	Backlight brightness decrease	F5	Volume down
FN	6	Backlight brightness increase	F6	Volume up

3. Backlight Shortcut Keys

FN	7	Backlight speed up	FN	Backlight switching
FN	8	Backlight speed down	FN	Turn off/on backlight
FN	9	Switch the dynamic backlight direction	FN	Backlight customization
FN	0	Switch monochrome backlight (Monochrome keyboard without this function)		

4.Special Shortcut Keys

FN	ESC	Pressed and hold for 3 seconds to restore factory settings		
FN	CAPS LOCK	Long for 4S to lock the PC	FN	INSERT

Precautions

This manual is for reference only and is subject to change without notice. Thank you for your understanding.

FN 4

Description de la garantie

Numéro de produit:
Date d'achat:
Nom d'utilisateur:
Numéro de contact:
Adresse:
Limite de vente:

Paramètres du produit

Mode de version: Bluetooth5.1/4G/USB	Couleur de rétroéclairage: Couleur complète/Monochrome
Commutateur du clavier: compatible avec la plupart des commutateurs	Taille du produit: 32.2×12.2×4.3cm
Compatibilité système: Windows/Mac/iOS/Android	Contenu de l'emballage: clavier/câble de données/manuel d'instructions/récepteur

Mode filaire et charge

Câble USB TYPE-C

Instructions de charge:
1. Indication de batterie faible: lorsque la batterie est faible, le bouchon PW clignote rapidement en rouge jusqu'à ce que le clavier soit éteint.
2. Indication de charge: lorsque vous branchez le câble TYPE-C pour charger, le bouchon PW s'allume en rouge. Le bouchon PW s'éteint automatiquement lorsque la batterie est pleine.
3. Synchroniser avec le rétroéclairage lorsque le PWM est complètement chargé.

Connexion Bluetooth/2.4G/Connexion filaire

Connexion Bluetooth | Sans fil 2.4G | Connexion filaire

FR 1

1. Commutation de connexion de périphérique Bluetooth : tournez le commutateur inférieur sur la position B, appuyez brièvement sur le commutateur FN+Q/W/E 1,2,3, le rétroéclairage correspondant clignote 3 fois lors du changement de périphérique Bluetooth, le voyant PWR vous ne vous souvenez pas quelle combinaison de touches correspond à l'appareil actuel, vous pouvez appuyer sur FN+ T pour l'afficher. (La combinaison de touches correspondante actuelle clignote 3 fois).
●Appariement de l'appareil Bluetooth 1 : appuyez longuement sur FN + Q pendant 5 secondes, le rétroéclairage de la touche Q clignote rapidement. La lumière est synchronisée avec le rétroéclairage lorsque le code est couplé avec succès.
●Appariement de l'appareil Bluetooth 2 : appuyez longuement sur FN+W pendant 5 secondes, le rétroéclairage de la touche W clignote rapidement. La lumière est synchronisée avec le rétroéclairage lorsque le code est couplé avec succès.
●Appariement de l'appareil Bluetooth 3 : appuyez longuement sur FN+E pendant 5 secondes, le rétroéclairage de la touche E clignote rapidement. La lumière est synchronisée avec le rétroéclairage lorsque le code est couplé avec succès.
2. Match code 2.4G sans fil : Insérez l'interrupteur inférieur en position G, appuyez longuement sur le bouton FN+R pendant 3 secondes, le rétroéclairage de la touche G clignote rapidement, insérez le récepteur dans le PC, l'appariage est réussi,la lumière et le rétroéclairage sont synchronisés.
●Appuyez brièvement sur FN+R pour basculer le canal du récepteur (1-24), l'indicateur de canal sans fil de la connexion précédente clignotera lors du passage à Bluetooth ou 2.4G la prochaine fois, et il cessera de clignoter lorsqu'il sera connecté à l'appareil. Si vous ne vous souvenez pas de la combinaison de touches correspondante actuelle, vous pouvez immédiatement quitter le mode clignotant en FN+ T pour afficher la combinaison de touches correspondante actuelle (clignote 3 fois).
3. Connexion filaire : tournez l'interrupteur inférieur en position U, insérez l'interface TYPE-C du câble de données dans l'interface du clavier et insérez l'interface USB dans l'interface de l'ordinateur.

Raccourcis des combinaisons de clavier

1. Méthode d'enregistrement à contre-jour

Étape 1 : appuyez sur l'un des groupes FN+Z/X/C/V pour sélectionner le rétroéclairage que vous souhaitez enregistrer

Étape 2 : Appuyez sur FN+FN8 pendant environ 3 secondes, le rétroéclairage clignote rapidement, relâchez la touche, le rétroéclairage cesse de clignoter, l'enregistrement est réussi

Étape 3 : Appuyez sur FN+FN8 pendant environ 3 secondes, le rétroéclairage clignote rapidement, relâchez la touche, le rétroéclairage cesse de clignoter, l'enregistrement est réussi

Remarque: ① La lumière est attribuée sur FN+1 ② Appuyez sur FN+1 ③ Si la lumière est attribuée sur FN+2 ③ Appuyez sur FN+2② Si la lumière est attribuée sur FN+3④ Appuyez sur FN+3④.

FR 2

1. Touches de raccourci multimédia du système Windows
Remarque : seuls les ordinateurs prenant en charge le réglage de la luminosité des touches de raccourci dans le système WINDOWS peuvent régler la luminosité de l'écran.

FN	~	FN	Précédent
FN	1	FN	Pause/Lecture
FN	2	FN	Prochaine chanson
FN	3	FN	Muet
FN	4	FN	Baisser le volume
FN	5	FN	Augmenter le volume

2. Touches de raccourci multimédia du système WAC
Appuyez sur F0-F12 correspondant aux touches F1-F12 dans le système WAC.

FN	~	FN	F0
FN	1	FN	F1
FN	2	FN	F2
FN	3	FN	F3
FN	4	FN	F4
FN	5	FN	F5
FN	6	FN	F6
FN	7	FN	F7
FN	8	FN	F8
FN	9	FN	F9
FN	0	FN	F10
FN	-	FN	F11
FN	=	FN	F12

FR 3

Appuyez directement sur les touches F1-F12 correspondant aux touches multimédia F1-F12 du système MAC.

FN	1	Diminution de la luminosité de l'écran	F1	Précédent
FN	2	Augmentation de la luminosité de l'écran	F2	Pause/Lecture
FN	3	Fenêtres multitâches	F3	Prochaine chanson
FN	4	Liste des programmes	F4	Muet
FN	5	Diminution de la luminosité du rétroéclairage	F5	Baisser le volume
FN	6	Augmentation de la luminosité du rétroéclairage	F6	Augmenter le volume

3. Touches de raccourci de rétroéclairage

FN	7	Accélération du rétroéclairage	FN	Commutation du rétroéclairage
FN	8	Réduction de la vitesse du rétroéclairage	FN	Désactivé/activer le rétroéclairage
FN	9	Changer la direction du rétroéclairage dynamique	FN	Personnalisation du rétroéclairage
FN	0	Commutation du rétroéclairage monochrome (Clavier monochrome sans cette fonction)		

4. Touches de raccourci spéciales

FN	ESC	Appuyez et maintenez enfoncé pendant 3 secondes pour restaurer les paramètres d'usine		
FN	CAPS LOCK	Maintenez pendant 4S POUR VERROUILLER LE PC	FN	INSERT

Précautions

Ce manuel est fourni à titre indicatif uniquement et peut être modifié sans préavis. Merci pour votre compréhension.

FR 4

Garantiebeschreibung

Produktnummer:
Kaufdatum:
Nutzername:
Kontakt Nummer:
Adresse:
Verkaufseinheit:

Dieses Produkt bietet einen sicherheitsrelevanten kostenlosen Kundendienst von einem 12-monatigen Garantie ab Kaufdatum

Produktparameter

Versionsmodus: Bluetooth5.1/4G/USB	Farbe der Hintergrundbeleuchtung: Vollfarbige RGB/Monochrom
Tastenschalter: OP Switch Passt zu den meisten Tastaturen kompatibel	Produktgröße: 32.2×12.2×4.3cm
Systemkompatibilität: Windows/Mac/iOS/Android	Verpackungsinhalt: Tastatur/Datenkabel/Empfänger/Bedienungsanleitung

Kabelgebundener Modus und Aufladen

USB-TYPE-C Kabel

1.Aufladehinweis:
1. Niedrige Batteriestandsanzeige: Wenn der Akku schwach ist, blinkt die PW-Taste schnell rot, bis die Tastatur ausgeschaltet wird.
2. Ladeanzeige: Wenn Sie das TYPE-C Kabel zum Aufladen anschließen, leuchtet die PW-Taste 3 Sekunden lang rot auf. Die PW-Taste erlischt automatisch, wenn der Akku vollständig aufgeladen ist.
3. Ladeanzeige zu Hintergrundbeleuchtung: Wenn der PWM vollständig aufgeladen ist, wird die Hintergrundbeleuchtung synchronisiert.

Bluetooth/2.4G Verbindung/kabelgebundene Verbindung

Bluetooth Verbindung | 2.4 drahtlos | Drahtgebundene Verbindung

DE 1

1. Umschalten der Bluetooth-Gerätekennung: Drehen Sie den unteren Schalter in die Position B, drücken Sie kurz FN + Q / W / E, um das Gerät 1,2,3 umzuschalten. Die entsprechende Hintergrundbeleuchtung blinkt 3mal, wenn Sie das Bluetooth-Gerät wechseln, die PWR-Leuchte blinkt einmal. Das Bluetooth-Gerät entspricht, welche Tastenkombination dem aktuellen Gerät entspricht, können Sie FN+T drücken, um sie anzuzeigen. (Die aktuelle entsprechende Tastenkombination blinkt 3mal).
●Kopplung von Bluetooth-Gerät 1: Halten Sie FN+Q 5 Sekunden lang gedrückt, die Hintergrundbeleuchtung der Q-Taste blinkt schnell. Das LED und die Hintergrundbeleuchtung sind synchronisiert, wenn der Code erfolgreich gekoppelt wurde.
●Kopplung von Bluetooth-Gerät 2: Halten Sie FN+W 5 Sekunden lang gedrückt, die Hintergrundbeleuchtung der W-Taste blinkt schnell. Das LED und die Hintergrundbeleuchtung sind synchronisiert, wenn der Code erfolgreich gekoppelt wurde
●Kopplung von Bluetooth-Gerät 3: Halten Sie FN+E 5 Sekunden lang gedrückt, die Hintergrundbeleuchtung der E-Taste blinkt schnell. Das LED und die Hintergrundbeleuchtung sind synchronisiert, wenn der Code erfolgreich gekoppelt wurde
2. Match Code 2.4G Wireless: Drehen Sie den unteren Schalter in die Position G, drücken Sie die Taste FN + R 3 Sekunden lang, die entsprechende Hintergrundbeleuchtung blinkt schnell, setzen Sie den Empfänger in den PC, die Kopplung ist erfolgreich, das LED und die Hintergrundbeleuchtung sind synchronisiert.
●Kurzes Drücken von FN+R zum Umschalten des Empfängerkanals, blinkt die Funkkanalanzeige der vorherigen Verbindung, wenn Sie das nächste Mal zu Bluetooth oder 2.4 G wechseln, und hört auf zu blinken, wenn sie mit dem Gerät verbunden ist. Wenn Sie nicht warten wollen, können Sie den blinkenden Zustand sofort durch Drücken von FN+ T beenden, um anzuzeigen (die aktuelle entsprechende Tastenkombination blinkt 3mal).
3. Kabelverbindung: Drehen Sie den unteren Schalter in die U-Position, stecken Sie die TYPE-C Schnittstelle des Datenkabels in die Tastaturschnittstelle und stecken Sie die USB-Schnittstelle in die Computerschnittstelle

Tastaturkürzel für Kombinationen

1. Aufnahmemethode mit Hintergrundbeleuchtung

Schritt 1: Drücken Sie eine der Gruppen FN+Z/X/C/V, um die entsprechende Hintergrundbeleuchtung auszuwählen, die Sie aufzeichnen möchten

Schritt 2: Drücken Sie FN+FN8 für ca. 3 Sekunden, die Hintergrundbeleuchtung blinkt schnell, lassen Sie die Taste los, die Hintergrundbeleuchtung hört auf zu blinken, die Aufzeichnung ist erfolgreich

Schritt 3: Drücken Sie FN+FN8 für ca. 3 Sekunden, die Hintergrundbeleuchtung blinkt schnell, lassen Sie die Taste los, die Hintergrundbeleuchtung hört auf zu blinken, die Aufzeichnung ist erfolgreich

Hinweis: ① Wenn das LED FN+1 zugewiesen ist ② Drücken Sie FN+1 ③ Wenn das LED FN+2 zugewiesen ist, drücken Sie FN+2② Wenn das LED FN+3 zugewiesen ist, drücken Sie FN+3④

DE 2

1. Windows-System-Multimedia-Tastenkombinationen
Hinweis: Nur Computer, die die Helligkeitsanpassung von Tastenkombinationen im WINDOWS-System unterstützen, können die Bildschirmhelligkeit anpassen.

FN	~	FN	Vorherige Lied
FN	1	FN	Pause Wiedergabe
FN	2	FN	Nächstes Lied
FN	3	FN	Stumm
FN	4	FN	Lautstärke runter
FN	5	FN	Lauter

3. Tastenkombinationen für die Hintergrundbeleuchtung

FN	7	Hintergrundbeleuchtung beschleunigen	FN	Umschalten der Hintergrundbeleuchtung
FN	8	Verlangsamung der Hintergrundbeleuchtung verringert	FN	Schalten Sie die Hintergrundbeleuchtung aus/ein
FN	9	Schalten Sie die Richtung der dynamischen Hintergrundbeleuchtung um	FN	individuelle Anpassung der Hintergrundbeleuchtung
FN	0	Einfarbige Hintergrundbeleuchtung umschalten (Monochrome Tastatur ohne diese Funktion)		

4.Spezielle Tastenkombinationen

FN	ESC	drücken und halten Sie 3 Sekunden lang gedrückt, um die Werkseinstellungen wiederherzustellen		
FN	NUM LOCK	Lange für 4S sperren	FN	CAPS LOCK

Vorsichtsmaßnahmen

Dieses Handbuch dient nur als Referenz und kann ohne Vorankündigung geändert werden. Danke für Ihr Verständnis.

DE 4

Descrizione della garanzia

Numero del prodotto:
Data di acquisto:
Nome utente:
Numero di contatto:
Indirizzo:
Unità di vendita:

Questo prodotto offre un servizio post-vendita senza pensiero per un periodo di 12 mesi dalla data di acquisto.

Parametri del prodotto

Modalità versione: Bluetooth5.1/4G/USB	Colore retroilluminazione: RGB a colori/monocromatico
Interruttore tastiera: Per la maggior parte degli interruttori OP compatibile	Dimensioni del prodotto: 32.2×12.2×4.3cm
Compatibilità di sistema: Windows/Mac/iOS/Android	Contenuto della confezione: tastiera/cavo dati/manuale di istruzioni/ricevitore

Modalità cablata e ricarica

Cavo USB TYPE-C

Istruzioni per la ricarica:
1. Indicazione di batteria scarica: quando la batteria è scarica, il tasto PW lampeggia rapidamente in rosso fino alla spegnimento della tastiera.
2. Protezione della ricarica: quando si inserisce il cavo TYPE-C per caricare, il tasto PW si accende in rosso per 3 secondi e quando si interrompe una carica completamente pieno, il tasto PW si spegne automaticamente.
3. Ricarica e la retroilluminazione condividono lo stesso canale PWM.

Connessione Bluetooth/2.4G/Connessione cablata

Connessione Bluetooth | 2.4G senza fili | Connessione cablata

IT 1

1. Commutazione della connessione del dispositivo Bluetooth: ruotare l'interruttore in basso sulla posizione B, premere brevemente il dispositivo interruttore FN+Q/W/E 1,2,3, la retroilluminazione corrispondente lampeggia 3 volte quando si cambia il dispositivo Bluetooth, il PWR la luce lampeggia, se non ricordi quale combinazione di tasti corrisponde al dispositivo corrente, puoi premere FN+T per visualizzarla (la combinazione di tasti corrispondente attuale lampeggia 3 volte).
●Associazione del dispositivo Bluetooth 1: premere a lungo FN+Q per 5 secondi, la retroilluminazione del tasto Q lampeggia rapidamente. La luce è sincronizzata con la retroilluminazione quando il codice è stato accoppiato correttamente
●Associazione del dispositivo Bluetooth 2: premere a lungo FN+W per 5 secondi, la retroilluminazione del tasto W lampeggia rapidamente. La luce è sincronizzata con la retroilluminazione quando il codice è stato accoppiato correttamente
●Associazione del dispositivo Bluetooth 3: premere a lungo FN+E per 5 secondi, la retroilluminazione del tasto E lampeggia rapidamente. La luce è sincronizzata con la retroilluminazione quando il codice è stato accoppiato correttamente
2. Match code 2.4G wireless: ruotare l'interruttore in basso in posizione G, premere a lungo il pulsante FN+R per 3 secondi, la retroilluminazione corrispondente lampeggia rapidamente, inserire il ricevitore nel PC, l'associazione è riuscita, la luce e la retroilluminazione sono sincronizzate
●Premere brevemente FN+R per passare il canale del ricevitore (1-24), l'indicatore wireless della connessione precedente lampeggerà quando si passa a Bluetooth o 2.4G la prossima volta e smetterà di lampeggiare quando connesso al dispositivo. Se non vuoi aspettare la connessione, puoi uscire immediatamente dallo stato lampeggiante premendo FN+T per visualizzare (la combinazione di tasti corrente corrispondente lampeggia 3 volte)
3. Connessione cablata: ruotare l'interruttore in basso in posizione U, inserire l'interfaccia TYPE-C del cavo dati nell'interfaccia della tastiera e inserire l'interfaccia USB nell'interfaccia del computer

Scorciatoie da tastiera

1. Metodo di registrazione in controluce

Passaggio 1: premere un gruppo FN+Z/X/C/V per selezionare la retroilluminazione che si desidera registrare

Passaggio 2: premere FN+FN8 per circa 3 secondi, la retroilluminazione lampeggia rapidamente, rilasciare il tasto, la retroilluminazione smette di lampeggiare, la registrazione è riuscita

Passaggio 3: premere FN+FN8 per circa 3 secondi, la retroilluminazione lampeggia rapidamente, rilasciare il tasto, la retroilluminazione smette di lampeggiare, la registrazione è riuscita

Nota: ① Se la luce è assegnata a FN+1 ② Premere FN+1② Se la luce è assegnata a FN+2③ Premere FN+2③ Se la luce è assegnata a FN+3④ Premere FN+3④.

IT 2

1. Tasti di scelta rapida multimediali del sistema Windows
Nota: solo i computer che supportano la regolazione della luminosità dei tasti di scelta rapida nel sistema WINDOWS possono regolare la luminosità dello schermo.

FN	~	FN	Canzone precedente
FN	1	FN	Pausa/Riproduci
FN	2	FN	Prossima canzone
FN	3	FN	Muto
FN	4	FN	Volume giù
FN	5	FN	Volume su

2. Tasti di scelta rapida multimediali del sistema MAC
Premere FN+F1-F12 corrispondente ai tasti F1-F12 nel sistema MAC.

FN	~	FN	F0
FN	1	FN	F1
FN	2	FN	F2
FN	3	FN	F3
FN	4	FN	F4
FN	5	FN	F5
FN	6	FN	F6
FN	7	FN	F7
FN	8	FN	F8
FN	9	FN	F9
FN	0	FN	F10
FN	-	FN	F11
FN	=	FN	F12

IT 3

Premere direttamente i tasti F1-F12 corrispondenti ai tasti multimediali F1-F12 del sistema MAC.

FN	1	Diminuzione della luminosità della schermo	F1	Precedente
FN	2	Aumento della luminosità della schermo	F2	Pausa/Riproduci
FN	3	Finestre multitasking	F3	Prossima canzone
FN	4	Elenco dei programmi	F4	Muto
FN	5	Diminuzione della luminosità della retroilluminazione	F5	Volume giù
FN	6	Aumento della luminosità della retroilluminazione	F6	Volume su

3. Tasti di scelta rapida della retroilluminazione

FN	7	La velocità della retroilluminazione accelera	FN	Commutazione della retroilluminazione
FN	8	Velocità della retroilluminazione rallenta	FN	Abilita/disabilita la retroilluminazione
FN	9	Cambia la direzione dinamica della retroilluminazione	FN	Personalizzazione della retroilluminazione
FN	0	Commutare la retroilluminazione monocromatica (Tastiera monocromatica senza questa funzione)		

4. Tasti di scelta rapida speciali

FN	ESC	Tenere premuto per 3 secondi per ripristinare le impostazioni di fabbrica		
FN	CAPS LOCK	BLOCCO SLOWNOTTO	FN	INSERIRE

Precauzioni

Questo manuale è solo di riferimento ed è soggetto a modifiche senza preavviso. Grazie per la vostra comprensione.

IT 4

保证说明

型号编号：
购入日：
ユーザー名：
連絡先番号
住所
ご販売

この製品は、購入日から12ヶ月の保証付き、安心のアフターサービスを提供します

製品パラメータ

バージョンモード: Bluetooth5.1/4G/USB	バックライトカラー: フルカラーRGB/モノクロ
キーボードスイッチ: 互換性のあるほとんどのスイッチに互換性があります。	商品サイズ: 32.2×12.2×4.3CM
システム互換性: Windows / Mac / IOS / Android	包装内容物: キーボード/データケーブル/説明書/レシーバー

有線モードと充電

USB TYPE-C ケーブル

充電手順:
1. 低バッテリー通知:バッテリーが低いときは、キーボードがオフになるまで PWR ランプが赤く点滅します。
2. 充電保護:TYPE-C ケーブルを差し込んで充電するとき、PWR ランプは赤く点灯します。バッテリーが完全に充電されたときに、PWR ランプは自動的に消灯します。
3. 充電とバックライトは同じ PWM チャネルを共有します。

Bluetooth/2.4G接続/有線接続

Bluetooth接続 | 2.4Gワイヤレス | 有線接続

JA 1

1. Bluetoothデバイス接続の切り換え:下部のスイッチをBの位置に回し、FN+Q / W / Eを短押しして切り換えると3回点滅し、PWRインジケーターは1回点滅します。Bluetoothデバイスは現在のデバイスに対応しています。FN+Tを押すと表示されます。(現在の対応するキーの組み合わせは3回点滅します)。
●Bluetoothデバイス1のペアリング:FN+Qを5秒間長押しすると、Qキーのバックライトがすばやく点滅します。コードがペアリングされたときにライトはバックライトと同期します。
●Bluetoothデバイス2のペアリング:FN+Wを5秒間長押しすると、Wキーのバックライトがすばやく点滅します。コードがペアリングされたときにライトはバックライトと同期します。
●Bluetoothデバイス3のペアリング:FN+Eを5秒間長押しすると、Eキーのバックライトがすばやく点滅します。コードがペアリングされたときにライトはバックライトと同期します。
2.ワイヤレス2.4Gペアリング:下部のスイッチをGの位置に回し、FN+Rを約3秒間押します。対応するバックライトがすばやく点滅します。レシーバーをPCに挿入します。ペアリングが完了すると、ライトとバックライトが同期します。
注:キーボードのBluetoothおよび2.4Gペアリングステータスを表示。同期Bluetoothおよび2.4Gペアリングステータスを表示するには、FN+Rを短押しします。ペアリングが完了すると、ライトとバックライトが同期します。
3.有線接続:下部のスイッチをUの位置に回し、データケーブルのTYPE-Cインターフェイスをキーボードインターフェイスに挿入し、USBインターフェイスをコンピューターインターフェイスに挿入します

キーボードの組み合わせのショートカット

1.バックライトの記録方法

ステップ1:グループFN+Z/X/C/Vを押して、記録するバックライトを選択します

ステップ2:FN+FN8を約3秒間長押しします。バックライトがすばやく点滅します。キーを離すと、バックライトが点滅しなくなります。記録は成功です

ステップ3:FN+FN8を約3秒間長押しします。バックライトがすばやく点滅します。キーを離すと、バックライトが点滅しなくなります。記録は成功です

注:①ライトがFN+1に割り当てられている場合はFN+1②を押します。FN+2に割り当てられている場合はFN+2②を押します。FN+3に割り当てられている場合はFN+3④を押します。

JA 2

1.WindowsシステムマルチメディアショートカットキーWindowsシステムショートカットキーの輝度を調整サポートしているコンピューターのみ画面の明るさを調整できます。

FN	~	FN	前の曲
FN	1	FN	一時停止/再生
FN	2	FN	次の曲
FN	3	FN	ミュート
FN	4	FN	ボリュームダウン
FN	5	FN	ボリュームアップ

3.バックライトショートカットキー

FN	7	バックライトのスピードアップ	FN	バックライトの切り換え
FN	8	バックライトのスピードダウン	FN	バックライトをオフにする/オンにする
FN	9	ダイナミックバックライトの方向を切り換える	FN	バックライトをカスタマイズする
FN	0	モノクロバックライトの切り換え（モノクロキーボードにはこの機能はありません）		

4.特別なショートカットキー

FN	ESC	工場出荷時の設定に戻すには、3秒間押し続けます。		
FN	CAPS LOCK	ロック	FN	挿入

予防措置

このマニュアルは参照用であり、予告なしに変更される場合があります。ご理解のほどよろしくお願いいたします。

JA 3

保修说明

产品型号：
购买日期：
用户姓名：
联系电话：
通讯地址：
销售单位：

本产品提供免费保证服务12个月保修期自购买日期起

产品参数

版本模式: 蓝牙5.1/4G/USB	灯光颜色: 全彩RGB/单色
键盘轴体: OP键盘轴兼容轴体	产品尺寸: 32.2×12.2×4.3CM
系统兼容: Windows/Mac/IOS/Android	包装内容: 键盘/数据线/说明书/接收器

有线模式和充电

USB Type-C数据线

充电指示：
1.低电量灯:电量不足时PW键一直红色闪烁灯,直至键盘关机
2.充电保护:插上TYPE-C线充电时PW键红色常亮,充电完成后,PW键灯自动熄灭
3.充电指示与背光同步

蓝牙/2.4G连接/有线连接

蓝牙连接 | 2.4G无线 | 有线连接

ZH 1

1.蓝牙设备连接切换:将底部开关拨到B档位,设备1,2,3切换时短按FN+Q/W/E键灯,切换蓝牙设备时灯闪烁3次,PWR指示灯闪烁一次,蓝牙设备对应的是现在设备,按FN+T键可以显示(当前对应的按键闪烁3次)
●对设置设备1:长按FN+Q 5秒,Q键灯快速闪烁,对码成功灯与背光同步
●对设置设备2:长按FN+W 5秒,W键灯快速闪烁,对码成功灯与背光同步
●对设置设备3:长按FN+E 5秒,E键灯快速闪烁,对码成功灯与背光同步
2.对码2.4G无线:将底部开关拨到G档位,长按键盘FN+R键约3秒,对应的背光灯快速闪烁,将无线接收器插入PC端,对码成功灯与背光同步
备注:长按键盘功能键约3秒可重新对码,2.4G接收器,下方有数据开关切换到设置2.4G状态下,按键盘FN+R短按切换接收器的通道(1-24),当蓝牙设备或2.4G连接,如果不连接当前设备时灯将闪烁,当连接设备后灯闪烁,按FN+T显示(当前对应的按键闪烁3次)
3.有线连接:将底部开关拨到U档位,数据线TypeC端口插入键盘端口USB端口插入电脑端口即可

键盘组合快捷键

1.背光录制方法

第一步:按FN+Z/X/C/V中任意一组可选择需要录制的背光模式

第二步:按FN+FN8键,长按至背光开始快速闪烁,松开按键,背光停止闪烁,录制成功

第三步:按FN+FN8键,长按至背光开始快速闪烁,松开按键,背光停止闪烁,录制成功

注:①如果灯光指定给FN+1上,按FN+1②;如果灯光指定给FN+2上,按FN+2②;如果灯光指定给FN+3上,按FN+3④

ZH 2

1.WINDOWS系统多媒体快捷键
备注:WINDOWS系统键盘亮度调节键盘亮度调节电脑才能调节屏幕亮度

FN	~	FN	上一曲
FN	1	FN	播放/暂停
FN	2	FN	下一曲
FN	3	FN	静音
FN	4	FN	音量减
FN	5	FN	音量加

2.MAC系统多媒体快捷键
在MAC系统下按FN+F1-F12对应F1-F12多功能键

FN	~	FN	F0
FN	1	FN	F1
FN	2	FN	F2
FN	3	FN	F3
FN	4	FN	F4
FN	5	FN	F5
FN	6	FN	F6
FN	7	FN	F7
FN	8	FN	F8
FN	9	FN	F9
FN	0	FN	F10
FN	-	FN	F11
FN	=	FN	F12

ZH 3

直接按F1-F12对应MAC系统F1-F12上的多媒体键

FN	1	屏幕亮度减	F1	上一曲
FN	2	屏幕亮度加	F2	播放/暂停
FN	3	多任务窗口	F3	下一曲
FN	4	程序列表	F4	静音
FN	5	背光亮度减	F5	音量减
FN	6	背光亮度加	F6	音量加

3.背光快捷键

FN	7	背光速度加	FN	背光切换
FN	8	背光速度减	FN	关闭/开启背光
FN	9	动态背光方向切换	FN	背光设置
FN	0	单色背光切换(单色键盘无此功能)		

4.特殊快捷键

FN	ESC	长按FN键3秒恢复出厂设置		
FN	NUM LOCK	锁定	FN	INSERT

注意事项

本说明书仅供参考,且经常更改,恕不另行通知,敬请谅解。

ZH 4