

MECHANICAL KEYBOARD 84KEY

QUICK START



保修说明


产品型号：
购买日期：
用户姓名：
联系电话：
通讯地址：
销售单位：

本产品提供自购买之日起12个月保修的无忧售后服务

产品参数


版本模式:蓝牙/2.4G/USB	灯光颜色:全彩RGB/单色
键盘轴体:DIY适配多数轴体	产品尺寸:31.2×12.1×4.3CM
按键数量:84键	产品重量:510g
系统兼容:Windows/Mac/IOS/Andriod	包装内容:键盘/数据线/说明书/接收器

有线模式和充电



充电指示：
1.低电指示：电量偏低时FN键一直快闪提示，直至关机。
2.充电指示：插上TYPE-C线充电时FN键常亮3秒后与背光同步提示充电。
3.充满后与背光同步（注*为了您的良好体验，请在首次使用前进行充分充电）

蓝牙/2.4G连接/有线连接



ZH 1

1.蓝牙设备连接切换：将底部开关拨到B档位，设备1.2.3切换时短按FN+Q/W/E即可，切换蓝牙设备时对应背光灯闪烁3次指示，对码成功后如果不记得当前设备对应的是哪个组合键可以按FN+T显示（当前对应的组合键闪烁3次）

- ① 对码蓝牙设备1：长按3秒FN+Q (Q)背光快速闪烁,对码成功灯光与背光同步
- ② 对码蓝牙设备2：长按3秒FN+W (W)背光快速闪烁,对码成功灯光与背光同步
- ③ 对码蓝牙设备3：长按3秒FN+E (E)背光快速闪烁,对码成功灯光与背光同步

2.对码2.4G无线：将底部开关拨到G档位，长按3秒FN+R键对应背光灯快速闪烁将接收器插入PC端，对码成功灯光与背光同步

备注：如果键盘已经配对蓝牙或者2.4G并且使用，下次用底部开关切换到蓝牙或者2.4G时前次连接的无线通道指示灯会闪烁指示，连接到设备即停止闪烁，如果不记得当前设备对应的是哪个组合键可以按FN+T显示（当前对应的组合键闪烁3次）

3.有线连接：将底部开关拨到U档位，数据线Type-c接口插入键盘接口USB接口插入电脑端接口即可


键盘组合快捷键

1.背光录制方法



注*（如果灯光指定在FN+1!上按FN+1! 如果灯光指定在FN+2@上按FN+2@ 如果灯光指定在FN+3#上按FN+3#）

ZH 2



1.背光快捷键

FN + Tab	背光切换	FN + Home	背光自定义	FN + End	关闭/打开背光
FN + PgUp	动态背光方向切换	FN + ↑	背光亮度加	FN + ↓	背光亮度减
FN + PgDn	背光单色切换 (非RGB)	FN + →	背光速度加	FN + ←	背光速度减

2.WINDOWS系统多媒体快捷键

在MAC系统下按 FN+A 切换到Windows系统

FN + F1	电脑	FN + F2	浏览器	FN + F3	部件
FN + F4	计算器	FN + F5	播放器	FN + F6	停止
FN + F7	上一曲	FN + F8	暂停/播放	FN + F9	下一曲
FN + F10	音量减	FN + F11	静音	FN + F12	音量加

3.MAC系统多媒体快捷键 (MAC系统下WIN键与ALT键互换)

在Windows系统下按 FN+S 切换到MAC系统

FN + F5	播放器	FN + F6	停止	FN + F7	上一曲
FN + F8	暂停/播放	FN + F9	下一曲	FN + F10	音量减
FN + F11	静音	FN + F12	音量加		

4.特殊快捷键

FN + Del	长按3秒恢复出厂设置	FN + Pause	SCROLL LOCK	FN + PrSc	INSERT
----------	------------	------------	-------------	-----------	--------

ZH 3