

---

# MATHEW TECH MK80

3-Mode RGB Mechanical Keyboard

<http://www.mathewkb.com>

Version:1.0


2022/12/07

By:MATHEW



Быстрая поддержка в discord

## 1. Раскладка 80 клавиш + ручка с музыкальным режимом



## 2. Комбинация FN

|      | Комбинация | функция                 | описание |
|------|------------|-------------------------|----------|
| FN + | ESC        | Перезагрузить(3S)       |          |
|      | F1         | Снижение яркости        |          |
|      | F2         | Увеличение яркости      |          |
|      | F3         | Управление полетами     |          |
|      | F4         | Эл. адрес               |          |
|      | F5         | Калькулятор             |          |
|      | F6         | Компьютер               |          |
|      | F7         | Предыдущая песня        |          |
|      | F8         | Воспроизведение / Пауза |          |
|      | F9         | Следующая песня         |          |
|      | F10        | Немой                   |          |
|      | F11        | Убавить звук            |          |
|      | F12        | Увеличить громкость     |          |
|      | ←          | Снизить скорость        |          |
|      | →          | Ускорить                |          |
|      | ↑          | Скрасить                |          |
|      | ↓          | Брайтн вниз             |          |
|      | 1!         | Bluetooth 1             |          |
|      | 2@         | Bluetooth 2             |          |
|      | 3#         | Bluetooth 3             |          |
|      | 4\$        | 2.4G                    |          |
|      | 5%         | Проводной               |          |
|      | I          | Прокрутить              |          |
|      | U          | Prtsc                   |          |
|      | Win        | Замок Win               |          |
|      | Backspace  | Выключить RGB           |          |
|      | \          | Выключатель RGB         |          |
|      | Enter      | Выключатель Color       |          |

### 3. Bluetooth/2.4G/Проводное обеспечение:

### сопряжение/программное

**2.4G Сопряжение:** После включения клавиатуры нажмите Fn + 4, чтобы войти в режим 2.4G. В это время R медленно мигает, нажмите и удерживайте Fn + 4 в течение 3 секунд, чтобы войти в режим сопряжения. 4 быстро мигает, подключите приемник сейчас. После сопряжения успех, 4 перестанет мигать. Через 30 секунд, когда сопряженное устройство не будет обнаружено, индикатор 4 погаснет, клавиатура вернется в спящий режим, поэтому вы можете повторить попытку и подключиться. (Поскольку на связь 2,4G легко влияет частота Wi-Fi и Bluetooth, если соединение не удалось установить в первый раз, попробуйте временно отключить Wi-Fi и Bluetooth дома, перезагрузить клавиатуру (Fn+esc в течение 3 секунд), затем продолжить подключение. Соединение успешно, оно в основном не будет снова неудачным.)

**Bluetooth Сопряжение:** После включения клавиатуры нажмите Fn + 1/2/3, чтобы войти в режим Bluetooth. В это время 1/2/3 медленно мигает, нажмите и удерживайте Fn + 1/2/3 в течение 3 секунд, чтобы войти в режим сопряжения. 1/2/3 быстро мигает, откройте компьютер Bluetooth и выполните поиск, как только появится клавиатура, подключите клавиатуру. После успешного сопряжения 1/2/3 перестанут мигать.

**Проводное подключение:** выключите клавиатуру и подключите кабель type-c.

**Программное подключение:** выключите клавиатуру и подключите кабель type-c.

**Видеоурок:** <https://www.youtube.com/watch?v=1mCQGKuRKQc>

### 4. Firmware версия:

есть две версии прошивки для MK80, V500 и V200.

Клавиша Ctrl во время зарядки окрашена в красный цвет, это означает, что на вашей клавиатуре установлена прошивка V500, вы можете использовать только прошивку V500 или V503.

Клавиша Ctrl горит зеленым цветом во время зарядки, это означает, что ваша клавиатура имеет прошивку V200, вы можете использовать только прошивку V202/203/204/205.

Подсветка клавиши Ctrl синхронизирована с подсветкой клавиатуры. Это означает, что батарея полностью заряжена или клавиатура находится в версии V205 или V503. Для получения дополнительного подтверждения необходимо обратиться к поставщику.

покупатель не может обновить прошивку с V200 до V500, это может повредить клавиатуру или вызвать некоторые проблемы.

Вы можете посетить <http://www.mathewkb.com> и получить правильную прошивку в соответствии с вашими требованиями.

Вы можете посетить <http://www.mathewkb.com> и получить правильную прошивку в соответствии с вашими требованиями.

**Полезные советы:** не обновляйте прошивку самостоятельно, не нажимайте кнопку «Обновить прошивку» в программном обеспечении, иначе клавиатура может быть повреждена, вы можете обратиться в онлайн-сервис и получить правильную версию прошивки.

### 5. Заряд батареи:

Когда клавиатура находится в проводном режиме, она заряжается, а клавиша Ctrl горит красным (V500) или зеленым (V200) светом, при полной зарядке подсветка клавиши Ctrl будет синхронизироваться с подсветкой клавиатуры. На данный момент можно только проверить процент заряда батареи в Bluetooth. режим.