




RK932

用户手册机械式无线键盘

产品基础



键盘




Type-C





用户手册

有线模式和充电



蓝牙连接（双模）



通过Fn+OW/e选择其中一个蓝牙,比如Fn+Q,选择成功时全键盘背光闪烁多次。
(若无反应,表示未正确进入蓝牙模式,请重复步骤一)
长按3秒Fn+p,此时p键持续闪烁,
表示已进入蓝牙配对模式电脑/w并连接设备,连接成功后b键停止闪烁,完成

背光控制




多媒体键

在Windows模式下（FN+A：切换到Windows系统）



多媒体键

MAC系统（FN+s：切换到MAC系统）



系统要求

蓝牙模式

- 蓝牙5.1或更高版本的设备
- PC:Windows 7或更高版本
- Mac:macos X 10.6 Snow Leopard或更高版本
- ios: 所有iPad/iphone 5或更高版本
- Android:5.0或更高版本

有线/2.4G模式

- 具有可用USB端口的e计算机
- PC:Windows 7或更高版本
- Mac:macos X 10.6 Snow Leopard或更高版本

我们的Rk产品有问题吗?

请联系我们，我们会尽快回复，以确保您的所有需求都能得到解决



WIRELESS TIMELESS ENDLESS